DINI ARGEO

A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

# ETHERNET IP

## "ETHERNETIP1S": interfaccia per conversione RS485 - Ethernet IP per barra DIN

Interfaccia per barra din con contenitore super compatto tipo "slim", per conversione da seriale RS485 a Ethernet IP. Per trasmettitori serie DGT1/DGT1S.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

## HUB ETHERNET IP FINO A 16 BILANCE

- La configurazione HUB permette di leggere i dati di tutte le bilance in rete contemporaneamente da protocollo ETHERNET IP. In particolare:
  - Peso NETTO e peso LORDO delle bilance
  - Stati del peso (es. positivo, negativo, stabile, instabile)
  - Condizioni di errore (es. overload, underload)
  - Stato INGRESSI DIGITALI
  - Stato USCITE RELE

## CONVERTITORE ETHERNET-IP PER BILANCIA SINGOLA

- Utilizzando il convertitore per comunicare con una bilancia singola, il protocollo ETHERNET IP permette di leggere i dati seguenti:
  - Peso NETTO, LORDO e TARA della bilancia
  - Stati del peso (es. positivo, negativo, stabile, instabile)
  - Condizioni di errore (es. overload, underload)
  - Stato INGRESSI DIGITALI
  - Stato USCITE RELE
  - Scrittura SETPOINT delle uscite
  - Alibi Memory
  - Calibrazione
  - Configurazione SETUP

## ETHERNET IP PER BILANCE: CARATTERISTICHE TECNICHE

- Porta Ethernet IP.
- Scocca in ABS per montaggio su barra DIN.
- Predisposta per funzionamento con trasmettitore di peso DGT1S. Configurazione rapida dal menu di programmazione del trasmettitore.
- Porta seriale RS485 (da 9600 a 115200 baud), con sistema "quick connect" per collegamento rapido.
- Alimentazione: 12-24Vdc.

## A RICHIESTA

- Versione certificata UL

## PARTICOLARE 1

## PARTICOLARE 2

## PARTICOLARE 3

## PARTICOLARE 4



www.diniargeo.com

| DINI ARGEO FRANCE sarl | DINI ARGEO GMBH | DINI ARGEO UK Ltd | DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd | DINI ARGEO OCEANIA |
|---|---|---|---|---|
| France | Germany | United Kingdom | China | Australia |

DINI ARGEO
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

**COMPANY HEADQUARTERS**
Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**
Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy
Tel. +39.0536 921784

*SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE*

*Le specifiche tecniche e le immagini riportate possono essere soggette a miglioramenti e modifiche senza preavviso.*